iSound dreamGEAR

www.isound.net

Sound to Go

ISOUND-1612

WARRANTY CARD

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

NOTE: *dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.*

Consumer Support Hotline:
877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or
310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

Websites:
www.dreamgear.net
www.isound.net

User's Guide

PACKAGE CONTENTS:
- Sound To Go
- USB Power Cable
- 3.5mm Audio Cable
- Travel Bag
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

Charging the Battery:
Your Sound To Go has a built-in battery that allows you to use the speaker without having to use or replace alkaline batteries.

1. To charge the Sound To Go, connect the DC plug on the included USB Power Cable to the Power input located on the back of the speaker.
2. Connect the USB end to a powered USB port.
3. Once you have finished charging the speaker, make sure that you disconnect the speaker from the powered USB port.

How to Use the Sound To Go:

1. Turn on the Sound To Go by switching the ON/OFF button located on the back of the speaker to the ON position.
2. Turn on the audio device that you will use with the Sound To Go.
3. Connect the Sound To Go to your audio device using the included 3.5mm Audio Cable.

NOTE: The audio device that you use must have a 3.5mm port in order to use the included audio cable.

4. Use the volume control located on the top of the speaker and adjust to your desired volume.

Troubleshooting:

Question:
I cannot hear any sound coming from the Sound To Go.

Answer:
Make sure that your Sound To Go and audio device are both turned on. Make sure that the Sound To Go is charged.

Question:
The sound quality is starting to become bad.

Answer:
The sound quality becoming bad may be due to the batteries needing to be changed.

Technical Specifications:

Power: 5W (2.5W*2)
PMPO: 10W
Frequency Range: 50Hz-20000Hz
Decibel: 85dB ≥
Speaker: 2", 4Ohm
Battery: 3.7V, 500mA

dreamGEAR
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net

CONTENIDO DEL PAQUETE:
- Sound To Go
- Cable de alimentación USB
- Cable de audio de 3,5 mm
- Bolsa de viaje
- Manual del usuario / Tarjeta de garantía
- Tarjeta de Registro

Carga de la Batería:
Su Sound To Go tiene una batería incorporada que le permite utilizar el altavoz sin tener que utilizar o sustituir las pilas alcalinas.

1. Para cargar el Sound To Go, conecte el enchufe de corriente continua (DC) en el cable de alimentación USB (incluido en el paquete) con la entrada de alimentación situada en la parte posterior del altavoz.
2. Conecte el extremo USB a un puerto USB.
3. Una vez que haya terminado de cargar el altavoz, asegúrese de que se desconecta el altavoz del puerto USB.

Cómo Utilizar el Sound To Go:

1. Encienda el Sound To Go moviendo el interruptor ON / OFF situado en la parte posterior del altavoz a la posición ON.
2. Encienda el dispositivo de audio que va a utilizar con el Sound To Go.
3. Conecte el Sound To Go a su dispositivo de audio utilizando el cable de audio de 3,5 mm incluido en el paquete.

NOTA: El dispositivo de audio que utilice debe tener un puerto de 3,5 mm para poder usar el cable de audio incluido en el paquete.

4. Utilice el control de volumen en la parte superior del altavoz y ajuste el volumen deseado.

Solución de Problemas:

Pregunta:
No puedo oír ningún sonido procedente del Sound to Go.

Respuesta:
Asegúrese de que su Sound To Go y el dispositivo de audio están encendidos. Asegúrese de que el Sound To Go está cargado.

Pregunta:
La calidad del sonido comienza a ser mala.

Respuesta:
La mala calidad del sonido puede ser debida a que las baterías necesitan ser cambiadas.

Especificaciones Técnicas:

Energía: 5W (2.5W * 2)
PMPO: 10W
Rango de frecuencia: 50Hz-20000Hz
Decibel: ≥ 85dB
Altavoz: 2 ", 4Ohm
Batería: 3.7V, 500mA

dreamGEAR
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o support@dreamgear.net

CONTENU DE L'EMBALLAGE:
- Sound To Go
- Câble d'alimentation USB
- Câble audio 3,5mm
- Sac de transport
- Guide d'utilisation/Carte de garantie
- Carte d'enregistrement

Charger la Batterie:
Votre Sound To Go comprend une batterie intégrée qui vous permet d'utiliser le l'enceinte sans avoir à utiliser ou remplacer des piles alcalines.

1. Pour charger le Sound To Go, branchez la prise CC du câble d'alimentation USB inclus à l'entrée d'alimentation située à l'arrière de l'enceinte.
2. Branchez l'extrémité USB à un port USB alimenté.
3. Une fois la charge de l'enceinte terminée, veillez à déconnecter l'enceinte du port USB alimenté.

Comment Utiliser la Sound To Go:

1. Allumez la Sound To Go en mettant le bouton ON/OFF situé à l'arrière de l'enceinte sur la position ON.
2. Allumez le dispositif audio à utiliser avec la Sound To Go.
3. Connectez la Sound To Go à votre dispositif audio à l'aide du câble audio 3,5 mm inclus.

REMARQUE: Le dispositif audio utilisé doit avoir un port 3,5 mm pour pouvoir utiliser le câble audio inclus.

4. Utilisez la commande de volume située au dessus de l'enceinte pour régler le niveau de volume.

Dépannage:

Question:
Je n'entends pas de son provenant de la Sound To Go.

Réponse:
Assurez-vous que votre Sound To Go et le dispositif audio sont bien allumés. Assurez-vous que la Sound To Go est chargée.

Question:
La qualité du son commence à devenir mauvaise.

Réponse: *cela est peut être dû à la batterie qui doit être changée.*

Spécifications Techniques:

Alimentation : 5W (2,5 W * 2)
Puissance musicale maximale en sortie : 10W
Gamme de fréquences : 50 Hz à 20000 Hz
Décibel : 85dB ≥
Haut-paleur : 2", 4 Ohm
Batterie : 3,7V, 500mA

dreamGEAR
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou support@dreamgear.net